

Montering Av Originaladapttrar

1. Testa så att din dator passar i vagnen. Om din dator inte passar, ta bort det svarta sladdskyddet i botten genom att lossa på skruvarna.
1. Dra ut sidofacken och plocka bort metall bågarna. Placera metallbågarna i önskad distans och slätt tillbaka sidofacken. Montera tillbaka det svarta sladdskyddet.
2. Lyft upp vagnen på ett lågt bord och lägg den med handtaget mot bordet för bekväm montering.
3. Öppna dörren och lossa de vita plastkruvarna som håller den perforerade bottenplåten och lyft bort denna.
4. Placera adaptren i plastfacket och trä in buntbandet över denna. Stick in krokodilklämman i kanalen och dra ut laddningskabeln i lämplig längd för att passa till datorns uttag.
5. Fixera kabeln med medföljande propp.
6. Sätt i adaptren i förgreningsuttaget. Vik ihop överbliven kabel och lägg bunten i facket ovanpå adaptren och buntbandet. Lås sedan bunten och adaptren genom att spänna buntbandet. Repetera tills alla adapttrar är på plats.
7. Montera tillbaka den perforerade plåten i sitt läge och fäst med de vita plastskruvarna, se till att inga kablar kommer i kläm.

Vagnen är nu klar att använda. En normal laddningstid för Chromebooks är ungefär 3-3,5 timmar och vi rekommenderar er att använda en timer för en effektiv och energibesparande laddning.

Om Våra Vagnar

Vagnen är avsedd för att förvara, transportera och ladda datorer. Alla produkten har 2 års garanti.

Vagnen är byggd och endast avsedd att användas med originaladapttrar som tillhör de enheter som ska laddas i vagnen.

Vid laddning ansluter man vagnen till vägguttag, (220 volt 10 Amp). Alla våra vagnar är CE-märkta.

Vagnen är försedd med en kylfläkt som automatiskt startar när anslutning sker, detta för att inte plattorna ska bli för varma. Som en extra säkerhet har vi en inbyggd termostat som bryter strömmen om värmen av någon anledning överstiger 40 grader.

KONTAKTA OSS